



QUARTZ DIGITAL

Návod na používanie V1.0



OBSAH

HOME (DOMOV)	3
DATE	5
T1	7
T2	9
LAP	10
SPLIT	12
TIMER	14
AL	16
INÉ FUNKCIE	18
Osvetlenie	18
Zvuk.....	18
Pohotovostný režim.....	18
Batéria	18


HOME (DOMOV)

Prečítajte si tento návod na používanie hodínok QUARTZ DIGITAL



Funkcie


Vyberte piktogram na sprístupnenie príslušnej funkcie



Všeobecný postup nastavenia


Všetky nastavenia sa vykonávajú rovnakým postupom.

1 Vyberte funkciu




2 Aktivujte režim nastavenia


 Celý displej jedenkrát blikne



3 Nastavte hodnotu



4 Potvrďte nastavenie a ukončite režim nastavenia






DATE


Nastavenie

1 Vyberte DATE (Dátum)




2 Aktivujte režim nastavenia

Celý displej jedenkrát blikne, potom sa zobrazí rok a bliká



3 Nastavte hodnotu




4 Potvrďte výber a prejdite na ďalšie nastavenie

Bude blikat mesiac



5 Nastavte hodnotu




6 Potvrďte výber a prejdite na ďalšie nastavenie

Bude blikat deň



7 Nastavte hodnotu




8 Potvrďte nastavenie a ukončite režim nastavenia




Dočasné zobrazenie dátumu


- 1 V režime zobrazenia času môžete dočasne zobraziť dátum



- 2 Stlačte jedenkrát
Na displeji sa zobrazí dátum



- 3 Po 5 sekundách sa obnoví režim zobrazenia času






T1

Nastavenie času, nastavenie primárneho (hlavného) času

Čas je možné zobrazovať v 12- alebo 24-hodinovom cykle


Nastavenie

1 Vyberte T1




2 Aktivujte režim nastavenia

 *Celý displej jedenkrát blikne, potom začnú blikať hodiny*



3 Nastavte hodnotu




4 Potvrďte nastavenie a prejdite na ďalšie nastavenie

 *Budú blikať minúty*



5 Nastavte hodnotu




6 Potvrďte nastavenie a prejdite na ďalšie nastavenie

 *Budú blikať sekundy*






7 Nastavte hodnotu



- 8** Potvrďte nastavenie a prejdite na ďalšie nastavenie



- 9** Vyberte režim zobrazovania v 12- alebo 24-hodinovom cykle



- 10** Potvrďte nastavenie a ukončite režim nastavenia






T2

Nastavenie sekundárneho (doplnkového) času (druhé časové pásmo)


Nastavenie

1 Vyberte T2




2 Aktivujte režim nastavenia

Celý displej jedenkrát blikne, potom začnú blikať hodiny




3 Nastavte hodnotu




4 Potvrďte nastavenie a prejdite na ďalšie nastavenie

Budú blikať minúty




5 Nastavte hodnotu

Posúvajte hodnotu vpred alebo vzad o +/-15 minút



6 Potvrďte nastavenie a ukončite režim nastavenia

Sekundy sa nastaviť nedajú a budú vždy rovnaké ako pri čase T1





LAP

Meranie času v režime LAP (Čas na kolo)

Informácie


Funkcia LAP sú stopky určené na meranie času jedného kola/okruhu pri bežeckých alebo motoristických pretekoch na okruhoch.

Napríklad: Meranie času na kolo bežca na dlhé trate.


Rozsah merania

Maximálny čas merania	100 dní
Rozlíšenie merania (menej ako 1 hodina)	1/100"
Rozlíšenie merania (viac ako 1 hodina)	1"

Zobrazenie minút – sekúnd – stotín




Zobrazenie hodín – minút – sekúnd




Používanie

1 Vyberte stopky LAP

Aby bolo možné zvoliť funkciu LAP, je nutné vynulovať stopky SPLIT a naopak




2 Spustite meranie času



3 Vždy, keď bežec/jazdec dokončí kolo, stlačením sa zaznamená čas daného kola

Zaznamenaný čas bude na displeji 3 sekundy blikať, potom sa znova zobrazí aktuálny čas



4 V poslednom kole bežca/jazdca zastavte meranie času

Zaznamená sa čas posledného kola




5 Zobrazenie prvého zaznamenaného času

 Po 2 sekundách sa zobrazí čas


Opätovným stlačením zobrazíte ďalší čas

 Dvoma stlačeniami prejdete priamo na ďalší čas

 Po 20 sekundách sa na displej obnoví zobrazenie celkového času

**6** Vynulovanie stopiek

 Vynulovaním aktuálneho merania času sa odstráni uložené údaje





SPLIT

Meranie času v režime SPLIT (Medzičas)

Informácie

Funkcia SPLIT sú stopky na meranie celkového trvania pretekov až pre 99 bežcov alebo vozidiel zúčastňujúcich sa toho istého meraného podujatia s meraním času.

Napríklad: Meranie času dobehu viacerých bežcov v pretekoch šprintu na 100 metrov.


Rozsah merania

Maximálny čas merania	100 dní
Rozlíšenie merania (menej ako 1 hodina)	1/100"
Rozlíšenie merania (viac ako 1 hodina)	1"

Zobrazenie minút – sekúnd – stotín




Zobrazenie hodín – minút – sekúnd



Používanie


1 Vyberte stopky SPL

Aby bolo možné zvoliť funkciu SPLIT, je nutné vynulovať stopky LAP a naopak



2 Spustite meranie času


Meria sa prvý čas prvého pretekára




3 Meranie času v režime SPLIT

Pri každom prechode každého bežca/jazdca daným miestom stlačením zaznamenáte ich čas

Zaznamenaný čas bude na displeji 3 sekundy blikáť, potom sa znova zobrazí aktuálny čas



4 Keď prejde posledný bežec/jazdec, zastavte meranie času





5 Zobrazenie prvého zaznamenaného času

 Po 2 sekundách sa zobrazí čas


Opätovným stlačením zobrazíte ďalší čas

 Dvoma stlačeniami prejdete priamo na ďalší čas

 Po 20 sekundách sa na displej obnoví zobrazenie celkového času

**6** Vynulovanie stopiek

 Vynulovaním aktuálneho merania času sa odstráni uložené údaje






TIMER

Funkcia TIMER umožňuje spustiť odpočítavanie až do 23 hodín 59 minút 59 sekúnd.


Nastavenie

- 1** Vyberte TIMER




- 2** Aktivujte režim nastavenia

Celý displej jedenkrát blikne, potom začnú blikať hodiny




- 3** Nastavte hodnotu




- 4** Potvrďte nastavenie a prejdite na ďalšie nastavenie

Budú blikať minúty



- 5** Nastavte hodnotu




- 6** Potvrďte nastavenie a prejdite na ďalšie nastavenie

Budú blikať sekundy



7 Nastavte hodnotu



8 Potvrďte nastavenie a ukončite režim nastavenia





AL

Hodinky sú vybavené funkciou budíka, ktorý v nastavený čas začne pípať.

Princíp činnosti


V nastavenom čase (podľa času T1) bude 30 sekúnd zaznievať **pípanie** a displej bude blikať, kým sa budík **nezruší**.

Všeobecné informácie

- Hodinky nemajú funkciu odloženia budíka (zdriemnutie).
- Budík sa deaktivuje pre:
 - Nastavenie času T1,
 - Nastavenie budíka,
 - Po manuálnom aktivovaní tohto režimu sú hodinky v režime výrazného šetrenia energie


Nastavenie

- 1 Vyberte AL (Budík)




- 2 Aktivujte režim nastavenia

Celý displej jedenkrát blikne, potom začnú blikať hodiny




- 3 Nastavte hodnotu




- 4 Potvrďte nastavenie a prejdite na ďalšie nastavenie

Budú blikať minúty




5 Nastavte hodnotu




6 Potvrďte nastavenie a ukončite režim nastavenia


 *Budík je aktivovaný*



Zrušenie budíka


1 Stlačte ľubovoľné tlačidlo

 *Budík zostáva aktívny na nasledujúci nastavený čas budíka (pozri deaktivácia nižšie).*




Aktivácia/deaktivácia budíka

1 Vyberte AL (Budík)




2 Stlačením deaktivujte budík

 *Budík je deaktivovaný*



3 Opätovným stlačením znova aktivujte budík



INÉ FUNKCIE



Osvetlenie

Osvetlenie displeja

Stlačením rozsvietite displej

Čas trvania osvetlenia: 5 sekúnd

Stlačením ľubovoľného tlačidla sa čas trvania osvetlenia predĺži

Keď je zapnuté osvetlenie, je vypnutý zvuk



Zvuk

Aktivácia/deaktivácia

Zvuk aktivujete alebo deaktivujete súčasným stlačením 2 tlačidiel.

Keď je zvuk aktivovaný, hodinky pri každom stlačení tlačidiel vydajú zvukový signál (zapíjajú).

Vo všetkých režimoch okrem LAP (Kolo) a SPLIT (Medzičas)



Pohotovostný režim


Vypnutie pohotovostného režimu

V pohotovostnom režime stlačením reaktivujete hodinky



Batéria

Keď sa na displeji zobrazí „bat“, je potrebné vymeniť batériu.



Výmenu batérie zverte predajcovi hodínok



Tissot SA
Customer Service
Chemin des Tourelles 17
CH-2400 Le Locle
Switzerland
Tel: +41 32 933 31 33
www.tissotwatches.com